

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce produit. Ce chasse-taupes solaire est un dispositif à énergie solaire qui éloigne les taupes et campagnols en émettant des ultrasons. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu :

- Chasse-taupes solaire
- Mode d'emploi

Fonctionnement

Le chasse-taupes solaire envoie des ondes à basse fréquence toutes les 30 secondes. Celles-ci dérangent les taupes, et les poussent à s'éloigner de la zone d'action ou à ne pas y entrer.

Le chasse-taupes solaire émet des ondes dans toutes les directions, sur une surface s'étendant jusqu'à 650 m². La surface d'émission des ondes ne doit pas comporter d'obstacles, car ils pourraient bloquer les ondes. Afin d'obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé de placer 2 appareils tous les 30 mètres, dans la zone à protéger. La cellule solaire intégrée alimente le chasse-taupes en électricité, et recharge simultanément la batterie intégrée. De cette manière, le chasse-taupes peut fonctionner même dans l'obscurité.

Caractéristiques techniques

Dimensions	43 cm x 15,5 cm x 15,5 cm
Poids	360 g
Alimentation	Cellule solaire ou cellule Ni-Cd rechargeable par énergie solaire
Fréquence	400 Hz – 1000 Hz

Utilisation



NOTE :

L'alimentation en énergie électrique du chasse-taupes utilise une combinaison entre la cellule solaire et la batterie. Avant la première utilisation, la cellule solaire doit être exposée à un rayonnement solaire suffisant pendant 2 à 3 jours.

Veuillez vérifier le sol avant d'utiliser l'appareil. Un sol gelé, irrigué ou détrempé ne convient pas. Creusez un trou dans un sol solide pour y installer l'appareil. Plus le sol est dense, mieux l'appareil fonctionne. En fonction de la densité de la terre, il faut compter

avec une certaine marge d'erreur concernant la portée effective de l'appareil.

Instructions de montage



1. Lorsque vous utilisez le chasse-taupes pour la première fois, retirez tout d'abord le couvercle de protection vert des câbles.
2. Connectez les deux cosse des câbles du manche en aluminium avec les manchons de couplage situés sur la partie supérieure.
3. Connectez le manche avec la partie supérieure.
4. Plantez le manche dans la terre. Ne forcez pas lorsque vous enfoncez l'appareil dans le sol ou que vous rencontrez d'éventuels obstacles. La partie supérieure doit dépasser du sol d'environ 1 cm.

Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

- Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les batteries usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions

générales de vente !

- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Le chasse-taupe n'est pas un jouet. Maintenez l'appareil et les animaux domestiques à distance de ce produit !
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-5729 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Mars 2014

Kurtasz, A.